

ANTITEK®

ANTIADESIVO SPRAY SENZA SILICONE PER LA SALDATURA

CARATTERISTICHE

Base:	fluidi distaccanti
Biodegradabilità:	sup. al 80%
Propellente:	miscela di idrocarburi ecologici e gas non infiammabili
Aspetto:	fluido trasparente incolore
Viscosità a 25°C (Brookfield):	20-50 cSt
Odore:	inodore
Resistenza a temperatura:	ottima

CAMPI D'IMPIEGO

Carpenterie metalliche: in tutti i casi di saldatura a filo, a elettrodo e automatica.

DESCRIZIONE

ANTITEK® è un antiadesivo spray a base acqua di elevata qualità e di nuova concezione.

Grazie alla sua formulazione a base di olii sintetici e l'assenza di solventi, questo prodotto non è tossico o nocivo per l'utilizzatore, non contiene solventi clorurati.

ANTITEK® non contiene silicone, quindi può essere usato come antiadesivo per la saldatura di metalli che poi devono essere verniciati, zincati, cromati.

ANTITEK® ha un ottimo potere distaccante alla pari degli antiadesivi a base di silicone. Non produce fumi dannosi, e può essere usati sia sul pezzo da saldare che sulla torcia di saldatura.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare sull'imboccatura della torcia e sui bordi delle superfici da saldare.

Non spruzzare direttamente sui lembi da saldare, in quanto è un antiadesivo.

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

Fare la prima spruzzata a vuoto della bomboletta nuova.

Spruzzare il prodotto ad una distanza di 25/30 cm dalla superficie da saldare in modo da formare un film sottilissimo necessario per evitare l'adesione degli spruzzi.

Non spruzzare una quantità eccessiva di prodotto.

Sgrassare il pezzo con normali detergenti prima di fare successivi trattamenti di verniciatura.

STOCCAGGIO

Conservare le bombolette al riparo da fonti di calore, mantenendo una temperatura inferiore ai 35°C, evitare un'esposizione diretta al sole. Il prodotto ha durata utile di 10 mesi dalla data di produzione riportata sulla bomboletta.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 500 ml

Cartoni da 12-25 pezzi

Codice 10610/05K

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.



