

PROTECT 700

ANTIADESIVO SENZA SILICONE PER LA SALDATURA AUTOMATICA

CARATTERISTICHE

Base:	fluidi distaccanti.
Biodegradabilità:	sup. al 80%
Propellente:	miscela di idrocarburi ecologici e gas non infiammabili
Aspetto:	fluido trasparente incolore
Viscosità a 25°C (Brookfield):	20-50 cSt
Odore:	inodore
Resistenza a temperatura:	ottima



CAMPI D'IMPIEGO

Carpenterie metalliche: in tutti i casi di saldatura a filo, a elettrodo e automatica.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Vaporizzare con aria compressa o stendere il prodotto con un pennello sulle superfici da trattare o sulle torce da saldatura.

Il prodotto può essere utilizzato puro o diluito con acqua sino al 50%.

Per diluire il prodotto aggiungere acqua mescolando il prodotto.

Può essere utilizzato anche sugli impianti autogeni per la saldatura predisposti con un sistema di distribuzione automatica del prodotto.

CONFEZIONI

Fusti da 5-25-50-200 kg

Cisterne da 1000 kg

Codice 10650/50

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligato dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

© Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.