

SCHEDA TECNICA

SILICONI COMMERCIALE SPA

Via Francia 4 Z.I. 36053 Gambellara (VICENZA) ITALY TEL +39.0444.649766 FAX +39.0444.440018 info@siliconi.it

www.siliconi.it

ALUSIL ALLUMINIO SPRAY

CARATTERISTICHE

Base: Alluminio purissimo in veicoli sintetici.
Aspetto: Colore alluminio brillante (effetto lifting)

Propellente: Idrocarburi denaturati inodori, non tossici. NON CONTIENE CFC

Potere coprente: Elevato
Spessore del film secco: 15/20 micron
Essiccazione: Rapida
Resistenza alla temperatura: Elevata

Resistente all'abrasione



CAMPI D'IMPIEGO

ALUSIL è un alluminio micronizzato in versione spray a elevato contenuto di alluminio particolarmente adatto per ritocchi nella saldatura, per ripristinare parti in alluminio, infissi, porte e proteggerle dall'ossidazione. Forma una pellicola che preserva i materiali trattati dall'ossidazione e può essere sovra-verniciata o lasciata come protezione finale.

Resiste anche alla nebbia salina per molte ore.

La bomboletta è dotata di un tasto erogatore anti goccia e quindi evita di sporcarsi durante l'utilizzo.

ISTRUZIONI D'IMPEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm e dopo averle sgrassate e pulite accuratamente.

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi per evitare l'intasamento. Prodotto da consumarsi entro 12 mesi dalla data di produzione riportata sulla bomboletta

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml Cartoni da 12 pezzi Codice 13910/04

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.