

# DISTAC WELD

## ANTIADESIVO SPRAY PER SALDATURA

### CARATTERISTICHE

Aspetto:	Olio trasparente
Base:	Miscela di agenti distaccanti sintetici senza silicone
Propellente:	Idrocarburi denaturati inodori. Infiammabili
Biodegradabilità della base:	Sup. all'85%
Resistenza alla temperatura della base:	Fino a 250°C
Spessore del film:	2-3 µm
NON CONTIENE SILICONE	
NON CONTIENE DICLOROMETANO	



### CAMPI D'IMPIEGO

SALDATURA METALLI.

### DESCRIZIONE

DISTAC WELD è un antiadesivo senza silicone per saldatura metalli. È utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo per gli ugelli delle torce di saldatura. Grazie alla sua composizione, esente da silicone, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura. Facilita e velocizza la saldatura e non provoca pori o cricche.

### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.  
Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm.

### CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400/500 ml  
Cartoni da 25 pezzi  
Codice 10610/04W e 10610/05W

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.