

# MULTIGREASE

## GRASSO SPRAY MULTIUSO



### CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di oli e grassi a elevata lubrificazione.
Propellente:	Idrocarburi denaturati inodori atossici
Aspetto:	Grasso molto viscoso, paglierino, filante.
Temperatura di resistenza:	-10°C/+210°C.
Resistenza all'acqua:	Resiste molto bene al lavaggio dell'acqua
Resistenza all'ossidazione:	Elevata

**NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO**

### PROPRIETÀ

- Elevato potere lubrificante
- Elevata penetrabilità
- Ottima resistenza ai lavaggi e agli agenti atmosferici
- Ottima resistenza all'ossidazione
- Grasso filante molto aggrappante
- Contiene additivo EP (resistente a estreme pressioni.)

### CAMPI D'IMPIEGO

LUBRIFICANTE PER PARTI MECCANICHE

### DESCRIZIONE

Grasso lubrificante multiuso ad alta adesività, resistente ai forti attriti, è particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici. Resiste all'acqua e gli agenti atmosferici; la temperatura di utilizzo varia da -10°C a +210°C.

Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, macchine per lo stampaggio materie plastiche, spine, riduttori, guide, estrattori, movimenti meccanici, ingranaggi, giunti, cerniere, rotaie di cassette, serrature, cardini, lucchetti, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto e parti meccaniche in movimento che hanno bisogno di essere lubrificate con un prodotto molto adesivo.

### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione. Agitare la bomboletta spray per alcuni secondi, e spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 15 cm.

Il prodotto è dotato di una valvola speciale con un tubicino che permette di arrivare anche nei punti meno accessibili.

### CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Bombola Aerosol personalizzato 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 13410/04GM

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.