

PK

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO 7 FUNZIONI IN 1 PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela d'idrocarburi e lubrificanti a bassa tensione superficiale e lubrificanti.
Aspetto:	Liquido trasparente
Propellente:	Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici.
Odore:	Caratteristico.
Resa di copertura:	15 mq circa
Resistenza a temperature:	Da -40 a + 150°C
Viscosità a 25°C:	10-30 cSt
Punto di scorrimento:	-48°C
Punto di congelamento:	- 55°C
Friction test sw:	Usura molto bassa
Conducibilità:	- - -
NON CONTIENE CFC	
NON CONTIENE SILICONE	



PROPRIETÀ

Non intacca gomma e materie plastiche. Contiene materia prima di origine rinnovabile. Ottimo sbloccante, buon lubrificante, buon protettivo. Non sporca.

CAMPI D'IMPIEGO

PK è uno spray sbloccante lubrificante multiuso:

- 1) **Sbloccante**, penetrante per dadi, viti, bulloni, meccanismi inceppati e scioglie la ruggine
 - Test con chiave dinamometrica (calibrata secondo norma ISO 6789-2003)
Riduce del 40/50% la resistenza allo svitamento
- 2) **Ottimo Lubrificante** per meccanismi sottoposti a sollecitazioni, (ingranaggi, motorini, dadi, cerniere, catene ecc.)
 - Prove effettuate con SRV Friction Test, secondo la procedura DIN 51834:
- 3) **Protettivo antiruggine** per le superfici metalliche, previene quindi la formazione di ruggine creando un film sottile che protegge la superficie trattata per molto tempo contro la corrosione degli agenti atmosferici.
 - Supporto trattato immerso per 100h in soluzione salina al 5% senza subire variazioni
- 4) **Disossidante** per contatti elettrici ed elettronici. Riattiva i contatti elettrici ossidati.
- 5) **Idrorepellente**: elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie. Contiene *dewatering*.
- 6) **Anticongelante**: resiste alle basse temperature -40 °C.
- 7) **Detergente, sgrassante** per superfici metalliche: elimina grasso, olio, catrame, ruggine.

Ideale per sbloccare, lubrificare e proteggere: catene, ingranaggi, attrezzi da giardino, seghe, porte, cardini, cerniere, cassette, serrature, movimenti di biciclette e moto, valvole, raccordi, armi, fucili, meccanismi delicati, macchine da ufficio, componenti elettrici ed elettronici, parti di auto, meccanismi bloccati da sporco, ruggine o ossidazioni. Grazie al tubicino montato sul tasto erogatore, si raggiungono anche le parti meno accessibili migliorando così l'azione del prodotto.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare; attendere qualche minuto che il prodotto penetri, quindi smuovere con utensili adeguati i meccanismi bloccati.

Per sgrassare le superfici: spruzzare il prodotto sullo sporco da togliere, aspettare che il prodotto sciolga le impurità e pulire con un panno.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 11710/04PK

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.