

ROCUT

OLIO DA TAGLIO SPRAY

CARATTERISTICHE

Base: Miscela di oli a elevato potere lubrificante.
Aspetto: Olio paglierino
Propellente: Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici.
NON CONTIENE CFC
NON CONTIENE CLORO E SOLVENTI

PROPRIETÀ

- Elevata resistenza al velo d'olio;
- Eccellente potere raffreddante in relazione alla viscosità;
- Bassa tensione di vapore, che preserva il prodotto dall'emanazione di fumi e odori fastidiosi per gli operatori;
- Buon potere protettivo che contribuisce a preservare dalla ruggine le macchine e i pezzi lavorati;
- Elevata resistenza all'ossidazione e alla degradazione, che esclude la possibilità di formazione di gomme o residui che possono contrastare i movimenti delle slitte
- Lavabile con acqua.
- Non contiene SOLVENTI

CAMPI D'IMPIEGO

Olio da taglio per metalli. Indicato sia per macchine manuali che automatiche.

DESCRIZIONE

ROCUT è un olio da taglio composto di una base minerale e da un additivo opportunamente selezionato per conferire al prodotto finito proprietà anti saldante e antiusura.

ROCUT può essere impiegato sia nelle macchine manuali sia automatiche, data la sua additivazione, può lavorare acciai a medio e alto tenore di carbonio, nichel e sue leghe, manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai per stampi e utensili.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da lavorare.

E' asportabile con l'acqua.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Bombola Aerosol Personalizzata 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 13010/04



Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.