

## SWEDENOIL 1

### Lubrorefrigerante per lavorazioni meccaniche

#### Descrizione e Applicazioni

**SWEDENOIL 1** è un lubrorefrigerante emulsionabile semisintetico a medio contenuto di olio minerale semisintetico additivato EP per lavorazioni medio/gravose di asportazione truciolo e rettifica su materiali ferrosi e non.

	Ghisa	Acciai basso legati	Acciai alto legati/inox	Alluminio e sue leghe	Leghe gialle
Rettifica	☺	☺	☺		
Asportazione truciolo leggere	☺	☺	☺	☺	
Foratura, maschiatura, alesatura	☺	☺	☺	☺	
Brocciatura					

#### Caratteristiche e Vantaggi

- Emulsione traslucida.
- Buona detergenza nei confronti dei pezzi lavorati e delle attrezzature.
- Ottimo potere lubrificante e di taglio.
- Buon potere antiruggine su materiali ferrosi come ghisa e acciai vari.
- **Esente da biocidi donatori di formaldeide.**
- Può essere impiegato in un ampio range di acque di preparazione (dai 15 a 35°F).
- L'emulsione in uso risulta compatibile con le esigenze sanitarie e ambientali e con gli operatori a contatto.

#### Concentrazioni indicative d'esercizio

Dal 5% all' 10% in acqua.

Fattore Rifrattometrico: 1,5

Ogni riproduzione, anche parziale, della presente scheda è soggetta ad approvazione della Hypro Industrial Srl - Lubrotech Italia.

