

## SWEDENOIL 2

### Lubrorefrigerante per lavorazioni meccaniche

#### Descrizione e Applicazioni

**SWEDENOIL 2** è un lubrorefrigerante emulsionabile a medio alto contenuto di olio minerale additivato con additivi untuosanti per lavorazioni medio/gravose di asportazione truciolo su acciai medio legati, lavorazioni di alluminio e leghe gialle.

	Ghisa	Acciai basso legati	Acciai alto legati/inox	Alluminio e sue leghe	Leghe gialle
Rettifica					
Asportazione truciolo leggere		☺	☺	☺	☺
Foratura, maschiatura, alesatura		☺	☺	☺	☺
Brocciatura		☺	☺	☺	

#### Caratteristiche e Vantaggi

- Emulsione lattescente.
- Ottima detergenza nei confronti dei pezzi lavorati e delle attrezzature.
- Ottimo potere lubrificante e di taglio su materiali ferrosi e alluminio.
- **Esente da cloro, boro e da biocidi donatori di formaldeide.**
- Può essere impiegato in un ampio range di acque di preparazione (dai 5 a 35°F)
- L'emulsione in uso risulta compatibile con le esigenze sanitarie e ambientali e con gli operatori a contatto.

#### Concentrazioni indicative d'esercizio

Dal 6% all' 10% in acqua.

Fattore Rifrattometrico: 1,0

Ogni riproduzione, anche parziale, della presente scheda è soggetta ad approvazione della  
Hypro Industrial Srl - Lubrotech Italia.

**HYPRO INDUSTRIAL S.r.l. Divisione LUBROTECH ITALIA**  
Viale Volta, 41 20090 CUSAGO MI Tel +39 02 903381 Fax +39 02 90338251  
[info@hyproindustrial.it](mailto:info@hyproindustrial.it) – [www.hyproindustrial.it](http://www.hyproindustrial.it)

