



NORMA DI IMPIEGO

SWEDENOIL 3

Olio da taglio intero

Descrizione e Applicazioni

SWEDENOIL 3 è un olio da taglio intero a bassa viscosità per il taglio dei metalli ferrosi contenente agenti untuosanti e additivi EP.

Viene utilizzato in operazioni di rettifica, superfinitura, lappatura e levigatura.

Caratteristiche e Vantaggi

- presenta elevate proprietà antisaldanti e antiusura
- ottima detergenza nei confronti delle mole, dei nastri e delle pietre abrasive
- non provoca nebbie oleose
- non idoneo per le leghe gialle.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

(I valori indicati non costituiscono specifica)

Aspetto – liquido limpido omogeneo

Colore - giallo paglierino

Peso Specifico a 20°C ASTM D 1298 0,900 kg/d m³

Viscosità a 40°C ASTM D 445 circa 10 cSt

Punto di Infiammabilità V.A. ASTM D 92 143 °C

Ogni riproduzione, anche parziale, della presente scheda è soggetta ad approvazione della
Hypro Industrial Srl - Lubrotech Italia.

HYPRO INDUSTRIAL S.r.l. Divisione LUBROTECH ITALIA
Viale Volta, 41 20090 CUSAGO MI Tel +39 02 903381 Fax +39 02 90338251
info@hyproindustrial.it – www.hyproindustrial.it

