

SBLOCSIL

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela d'idrocarburi e lubrificanti a bassa tensione superficiale.
Aspetto:	Liquido ambrato
Propellente:	Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici.
Potere coprente:	Con una bomboletta da 400 ml si può coprire più di 30 mq.
Resistenza a temperature:	Da -40 a + 150°C
Viscosità a 25°C:	1,9 cSt
NON CONTIENE CFC	

PROPRIETÀ

Non contiene silicone.
Specifiche: MIL-C-23411
MIL-C-16173D
Sbloccante rapido ed efficace.

CAMPI D'IMPIEGO

SBLOCSIL è uno sbloccante e lubrificante con le seguenti caratteristiche:

- 1) **Sbloccante**, penetrante per dadi, viti, bulloni, meccanismi inceppati e scioglie la ruggine
- 2) **Protettivo antiruggine** per le superfici metalliche, previene quindi la formazione di ruggine creando un film sottile che protegge la superficie trattata.
- 3) **Elimina** le dispersioni elettriche. Evita i corti circuiti.
- 4) **Lubrificante** per meccanismi sottoposti a sollecitazioni (ingranaggi, motorini, ecc.)
- 5) **Idrorepellente**: elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie. Contiene un *dewatering*.
- 6) **Anticongelante**: resiste alle basse temperature -40 °C.
- 7) **Detergente, sgrassante** per superfici metalliche: elimina grasso, olio, catrame, ruggine, ecc. Grazie al tubicino montato sul tasto erogatore, si raggiungono anche le parti meno accessibili migliorando così l'azione del prodotto.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 15 cm; attendere qualche minuto che il prodotto penetri, quindi smuovere con utensili adeguati i meccanismi bloccati.

Per sgrassare le superfici: spruzzare il prodotto sullo sporco da togliere, aspettare che il prodotto sciolga le impurità e pulire con un panno.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml
Cartoni da 12-25 pezzi
Codice 11710/04



Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.